

1-K Premium STP-parkettlim

UZIN MK 250

1-komponent Premium lim för alla vanliga parkettyper.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Massiva golvbrädor och lamellparkett
- Stavparkett

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

- Cementavjämnningar, gipsavjämnningar eller betong
- Nya, fastskruvade spånskivor P4 – P7 eller OSB 2 – OSB 4 skivor
- Prefabricerade beläggningar, gipsfiberskivor
- Spackelmassor som lämpar sig för parkett
- UZIN-isoler- och installationsunderlag som lämpar sig för parkett
- Golv med golvvärme



PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

Limmets höga styrka minimerar trägolvet rörelser så att resultatet blir en perfekt och estetiskt tilltalande golvyta. UZIN MK 250 är ett lösningsmedels- och vattenfritt lim och lämpligt på sugande och icke sugande underlag samt på fuktkänsligt trä. Slipning av parkett kan ske efter 24 timmar. Produkten är skumningsfri, krympfri och spänningsutjämnande. Endast inomhus.

- Mycket bra kantformering
- Hårdlim enligt ISO 17178
- UZIN MK 250 T för användning med UZIN ATD 100
- Innehåller inga mjukgörande ingredienser
- Kompatibel med alla parkettlackar, -oljor/vaxer
- Limrester på parkett kan tas bort



TEKNISK DATA:

Förpackningstyp	KU-hink
Leveransstorlekar	16 kg
Hållbarhet	Minst 12 månader
Färg	Röd-brun / ek
Åtgång	1000 - 1200 g/m ²
Monteringstid	30 - 40 minuter*
Minsta bearbetningstemperatur	15 °C på golvet
Belastningsbar	Efter ca 12 timmar*
Slipning	Efter ca 24 timmar*
Frostbeständighet under 3 cykler	Till - 25 °C
Frostbeständighet under 5 cykler	Till - 25 °C

*Vid 20 °C och 65 % RF.

Resterande byggfukt under installationen får inte överstiga 85% RF. När du lägger trägolv på undergolv med 65-85% relativ luftfuktighet används imklinga B15 med en förbrukning på 1500 g / m². Kontakta UZIN Sverige innan du lägger på gjutningar utan kapillärbrytande skikt. Gjutna valv över källare, kryppgrund, garage och liknande.



ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

- ▶ Mosaikparkett (8 mm massiv parkett)
- ▶ Högkantslamell
- ▶ Massiva plankor 15 - 30 mm
- ▶ Lamellparkett
- ▶ Exotiska träslag (efter samråd med teknisk kundservice)

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som försämrar vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt gällande standarder och datablad och registrera frågor i händelse av defekter. Spackelmassan är inte en fuktspärr. Produktens beskrivna torktid då den är "klar för beläggning" förutsätter att det i lokalen är 20 gr varmt och 65 % RF i luften. Det förutsätter också att undergolvet max. RF % ska innan spackling motsvara de krav leverantören av golveläggningen har gällande som max RF % i underlaget, vid lagging av matta / Trägol. Om underlaget har för hög RF % måste underlaget fuktspärras innan spackling och efterföljande montering av trägol. Fuktspärr upp till 98% RF med 3 strykningar UZIN PE 414 BiTurbo, eller med UZIN PE 460. Den efterföljande direktlimningen med UZIN-reaktionshartslim måste göras inom 72 timmar från det att primern applicerades. Skikt som försämrar vidhäftningen eller som är instabila, t.ex., lösa lim-, spackelmassa, beläggning eller färgrester ska avlägsnas, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller kulblåstring. Dammsug noggrant upp lösa delar och damm. Beroende på underlagets typ och egenskaper finns lämpliga primer / ur UZIN:s produktsortiment. Låt den applicerade primern torka väl. Produktdatabladet för de använda produkterna måste beaktas.

BEARBETNING:

1. Låt limmet stå i rumstemperatur före bearbetning. Efter öppning ska folielocket tas bort och eventuell hud som bildats på limmet avlägsnas, blanda inte i.
2. Applicera limmet jämnt på underlaget med lämplig tandspackel (se "Information om åtgång"). Applicera inte mer lim än vad som behövs för att vata parkettens baksida inom halva öppettiden. Tryck fast parkettelementen ordentligt.
3. Färska limorenheter tas bort med rengöringsdukarna i UZIN:s Clean-Box. Limorenheter i hårdat tillstånd kan endast tas bort på mekanisk väg.

Använda UZIN ATD 100:

1. Innan användning, låt limmet få rumstemperatur. Fyll UZIN ATD 100 med rören enligt anvisningarna.
2. Applicera ett jämnt lager lim på underlaget med UZIN ATD 100. Applicera inte mer lim än vad som kan läggas med god övervattning på baksidan av trägolvet inom arbetstiden. Tryck ner trägolvet väl.
3. Applicera ett jämnt skikt av lim på underlaget med en lämplig limspredare på områden som inte är tillgängliga med UZIN ATD 100.

4. Ta bort lim rester när de är färska med våtservetter från UZIN Clean-Box. Hårdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt.
5. Rengör UZIN ATD 100 enligt instruktionerna.

ÅTGÅNGSINFORMATION:

Parkett	Tanding	Åtgång*
Mosaikparkett (8 mm massiv parkett)		1000 – 1200 g/m ²
Alla andra parkettyper		1000 – 1200 g/m ²
Massiva plankor	B 13 (Pajarito) / Wolff 65656	ca 1200 g/m ²

* Vid 20 °C och 65 % RF vid tempererat lim.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- ▶ Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om den lagras på en sval och torr plats. Frostbeständig till – 25 °C. Lim i öppnade behållare täcks med folie som sträcks så att den sluter tätt, använd innehållet snabbt.
- ▶ Bästa bearbetningsegenskaper ges vid 18 – 25 °C, en golvt temperatur över 15 °C och en relativ luftfuktighet under 65 %. Låga temperaturer och låg luftfuktighet förlänger, höga temperaturer och hög luftfuktighet förkortar läggning-, vidhäftnings- och torktiden.
- ▶ Vid användning av UZIN ATD 100 ska UZIN MK 250 användas i förpackningar om 2 x 7,5 kg i tuber.
- ▶ Vid installation av stora element är det extra viktigt att underlaget är jämnt, följ vid behov tillverkarens anvisningar.
- ▶ Vid spackling ska tjockleken vara minst 2 mm.
- ▶ Se till att spackelmassan torkar ordentligt om underlaget har spacklats.
- ▶ Undergolvet av trä måste vara torrt. För tillräcklig ventilation eller bakre ventilation är det viktigt att t.ex. ta bort den befintliga kantisoleringsremsan, alternativt att installera specialsockellister med ventilationsöppningar.
- ▶ Träet måste ha fuktnivå som anges i standarden.
- ▶ Gjutafaltsavjämningar måste slipas väl och ha en tillräckligt bred kantfog. För gamla gjutasaltsavjämningar, inhämta användningsteknisk rådgivning.
- ▶ Inhämta användningsteknisk rådgivning före lagging av golvet av exotiska träslag.
- ▶ För de ingående komponenterna ska ett tillräckligt stort och jämnt avstånd hållas beroende på parketttyp, träslag och rumsstorlek.
- ▶ Förutsatt att träets fuktnivå och luftfuktigheten följs och att parketten ges tillräckligt lång tid för att acklimatiseras kan parketten tidigast slipas och ytbehandlas efter 24 timmar.
- ▶ Vid limning av UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus ska det säkerställas att lokalerna är väl ventilerade, t ex genom öppna fönster eller dörrar. I fönsterlösa rum ska luftutbytet säkerställas med tekniska hjälpmedel, t ex fläkt/fläktar.
- ▶ Allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för parkettläggning, samt de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna ska beaktas.

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

- ▶ Lösningsmedelsfritt, metoxysilanhaltigt lim
- ▶ EMI CODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

SAMMANSÄTTNING:

Silanterminerade prepolymerer, mineralspackel, tillsatser.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Lösningsmedelsfritt, metoxysilanhaltigt lim. Ej brandfarligt. Undvik kontakt med ögon och hud. Under härdning frigges små mängder metanol, varför det är viktigt att ha tillräcklig ventilation under bearbetningen. Användning av skyddshandskar rekommenderas. Vid hudkontakt, tvätta med rikligt med vatten och tvål. Vid ögonkontakt, spola omedelbart med vatten och sök läkarvård. Andra saker att tänka på är bland annat: Anmärkningar på behållarens etikett och säkerhetsdatablad.

BORTSKAFFNING:

Samla upp så mycket av produktresterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med innehåll som inte har härdat samt produktrester som inte har härdat klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall. Låt därför produktrester om möjligt härda i luften och släng dem sedan som byggavfall.